

	20.0B04 Aanlevervoorwaarden AEB Amsterdam		
		Revisie	
	Pagina: 1 van 3		

Deze aanlevervoorwaarden zijn van toepassing op het terrein van AEB Amsterdam (handelsnaam van AEB Exploitatie BV) aan de Australiëhavenweg 21 te Amsterdam. De voorwaarden dienen om het aanleveren en lossen van vrachten, en aanwezigheid op het terrein van AEB zo veilig mogelijk te maken. Het is daarom van groot belang om de regels en de aanwijzingen van personeel altijd op te volgen.

Artikel I. Openingstijden

AEB is 24 uur per dag, zeven dagen in de week geopend. Onderstaande tijden geven aan wanneer er acceptanten aanwezig zijn op het terrein. Levering buiten onderstaande tijden is alleen op afspraak en onder specifieke voorwaarden mogelijk.

Sectie 1.01 Afvalenergiecentrales (AEC & HRC)

Maandag t/m vrijdag 06.00 tot 22.00 uur.

Zaterdag 6.00 tot 14.00 uur.

Aanleveringen buiten openingstijden op aanvraag.

Sectie 1.02 Scheidingsinstallatie (SI)

Maandag t/m vrijdag 06.00 tot 22.00 uur.

Zaterdag 6.00 tot 14.00 uur.

Sectie 1.03 Depot bijzonder afval

Maandag t/m vrijdag 07.00 tot 15.00 uur.

Aanleveringen buiten openingstijden op aanvraag.

Artikel II. Contactgegevens.

Sectie 2.01 Algemeen telefoonnummer

+31(0)20-5876299.

Artikel III. Algemene Regels

Onderstaande regels gelden in het algemeen voor alle vrachten die bij AEB aangeleverd worden. Het kan zijn dat de er voor sommige afvalstromen aanvullende aanlevervoorwaarden gesteld worden. Deze aanvullende aanlevervoorwaarden worden tijdens de vooracceptatiefase afgesproken.

Sectie 3.01 Calamiteiten

- Bij een alarmmelding (zoals in het geval van brand) verlaat de werkplek dwars op de wind en ga naar de daartoe aangewezen verzamelplaats. Laat daarbij vluchtwegen en veiligheidsmiddelen vrij;
- In het geval van noodsituatie waarbij haast geboden is, dient de melder het direct contact op te nemen met het BNO van AEB via het externe nummer **020-4076000** of het interne nummer **111**. Voor externe melding van een noodsituatie dient **112** gebeld te worden. Vermeld bij het melden van het incident:
 - Naam;
 - Plaats van het incident;
 - Toedracht van incident;
 - Aantal eventuele slachtoffers.

Sectie 3.02 Terrein- en veiligheidsregels

Volg op het terrein van AEB aanwijzingen op borden en van personeel strikt op. Indien medewerkers van AEB andere aanwijzingen geven dan in onderstaande regels vermeld staat, gelden de aanwijzingen van AEB-personeel als leidend.

	20.0B04 Aanlevervoorwaarden AEB Amsterdam			
		Revisie		12-9-2023
		Pagina: 2 van 3		

- De minimumleeftijd voor bezoek aan AEB is 16 jaar. Bezit van een geldig legitimatiebewijs is verplicht. Er kan om legitimatie gevraagd worden;
- Blijf zoveel mogelijk bij het voertuig
- Buiten het voertuig dient de chauffeur onderstaande persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te dragen:
 - Bedekkende kleding;
 - Veiligheidsschoenen;
 - Veiligheidshelm;
 - Veiligheidsbril;
 - Reflecterend vest;
 - FFP3-masker bij verlaten van cabine in de storthal is sterk aanbevolen
- Roken (inclusief e-sigaret) is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen locaties;
- Gebruik of bezit van alcohol of drugs is ten strengste verboden. Medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden (rood label) zijn ook verboden;
- De maximale snelheid op het terrein is 15 km/u. De verkeersregels conform verkeerswet gelden op het gehele terrein;
- Vluchtwegen en veiligheidsmiddelen moeten te allen tijde vrijgehouden worden;
- Parkeren is alleen toegestaan op de daartoe aangegeven plaatsen. Parkeer het voertuig zo dat er bij vertrek meteen weggereden kan worden. Het parkeren op het AEB-terrein mag geen hinder of gevaar veroorzaken voor AEB-medewerkers of derden;
- Blijf niet langer op het terrein dan noodzakelijk is om het afval af te leveren;
- AEB beschikt over een veiligheidsfolders in 14 talen. Deze kunnen bij de weegloge opgevraagd worden;
- Fotograferen, het maken van film- of geluidsopnamen op het terrein van AEB of informatie van AEB plaatsen op (sociale) media is niet toegestaan, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is.

Sectie 3.03 Voertuig- en ladingeisen

- De chauffeur is verantwoordelijk voor de juiste belading van zijn voertuig;
- In samenspraak met AEB vinden leveringen plaats over de weg, per spoor of over water;
- Vrachtauto's dienen met ingang van deze aanlevervoorwaarden (2023) minimaal aan de Euro VI-norm te voldoen;
- De standaard maximale afmetingen voor voertuigen met containers, pertrailers en walking floor-voertuigen zijn. Afwijking van deze voorwaarden is in overleg met AEB mogelijk:
 - Lengte: 18,75m;
 - Uitwendige breedte: 2,55m;
 - Uitwendige hoogte: 4,00m;
 - Kiepende hoogte: 9,00m
- Het maximale gewicht van de totale combinatie is conform wegenverkeerswet;
- Wisselen van combinaties of afzeilen kan gedaan worden op de containerwisselplaats. Dit moet op zodanige wijze gebeuren dat het geen hinder of gevaar oplevert;
- Tijdens transport en lossen op het terrein van AEB mag in geen geval verspreiding van afvalstoffen en stof- en geuroverlast ontstaan;
- Afvalstoffen die gebaald en/of verpakt met staal- of kunststofdraad zijn, worden alleen onder specifieke voorwaarden geaccepteerd;
- Alleen containers met een zij-ontgrendeling worden toegelaten. Andere vormen van aanlevering zijn uitsluitend in overleg en met goedkeuring van AEB toegestaan;
- Bij het laden/lossen en opzetten/afzetten van containers moeten de containerdeuren goed zijn vastgezet;
- Lading moet goed afgedekt zijn om vervuiling van het terrein en stofvorming tegen te gaan;

	20.0B04 Aanlevervoorwaarden AEB Amsterdam			
				Revisie 12-9-2023
		Pagina: 3 van 3		

- Voor bepaalde gassen/stoffen gelden aanvullende aanlevervoorwaarden. AEB geeft dit bij de vooracceptatie aan de Aanbieder aan. De meetprocedure kan bij AEB opgevraagd worden. Aanvullende regels gelden in ieder geval voor de volgende waarden/stoffen:
 - VOC;
 - LEL;
 - NH₃;
 - H₂S;
- De meetmethode van bovenstaande waarden kan bij AEB opgevraagd worden;
- Voor nieuwe afvalstromen bepaalt het Acceptatieteam aanlevereisen op basis van de calorische waarde.

Artikel IV. Weging

Voertuigen waarmee aangeboden afvalstoffen naar AEB vervoerd worden, moeten zowel bij aankomst als vertrek wegen op een van de aanwezige weegbruggen. Elke container dient apart gewogen te worden.

Artikel V. Sancties

Het overtreden van de regels kan tot ontzegging van de toegang tot het terrein leiden.